

## 버의 교환 방법

1. 핸드피스의 척손잡이를 “R”방향으로 돌려 척을 연 후, 버를 교환하십시오.
2. 새로운 버를 콜릿척의 끝에 달을 때까지 완전히 밀어 넣은 후, 척손잡이를 “S”방향으로 돌려 척을 잠그세요.

